

機械器具 06 呼吸補助器

高度管理医療機器

陰圧人工呼吸器

JMDNコード 17877000

「RTX レスピレータ」の付属品
(キューラス、キューラストラップ、キューラスシール、圧センサチューブ、ワイドボアチューブ、SpO₂測定プローブ)

【形状・構造及び原理等】

キューラス：長さ×高さ×幅

- サイズ0：180×118×105mm

サイズ1：202×123×108mm

サイズ2：223×138×158mm

サイズ3：249×160×181mm

サイズ4：282×182×200mm

サイズ5：286×199×240mm

サイズ6：324×217×270mm

サイズ7：364×237×315mm

サイズ8：370×261×330mm

サイズ9：443×295×370mm

サイズ10：498×317×477mm

キューラスシール（外周）

- サイズ0：550mm

サイズ1：570mm

サイズ2：660mm

サイズ3：730mm

サイズ4：800mm

サイズ5：880mm


サイズ6：980mm

サイズ7：1200mm

サイズ8：1320mm

サイズ9：1460mm

サイズ10：1620mm



キューラストラップ

2本一組。成人用：78×1260mm、小児用：30×500mm




ワイドボアチューブ

成人用：長さ1828mm、内径32mm
小児用：長さ1828mm、内径20mm(小児用アダプタ併用)




圧カセンサチューブ（キューラス用／エアウェイ用）

長さ1800mm、外径4mm、内径2.5mm



SpO₂測定プローブ



*【使用目的又は効果】

1.使用目的

キューラス：RTX レスピレータで作られる陰圧、平圧、陽圧を患者さんの胸郭から腹部に加えることによって、体外式人工呼吸を実施。

キューラスシール：キューラスからのリークを防止。

キューラストラップ：キューラスを固定。

ワイドボアチューブ：RTX レスピレータと患者さんを接続。

圧カセンサチューブ（キューラス用）：キューラス内の圧を測定。

圧カセンサチューブ（エアウェイ用）：患者さんの口元の圧を測定。

SpO₂測定プローブ：血液の酸素化の状態を測定。

2. キューラスのサイズと適用患者（体重）

サイズ番号	適用患者体重 (kg)
0	1.6 ～ 3.5
1	1.8 ～ 3.5
2	3.5 ～ 5
3	5 ～ 7
4	7 ～ 15
5	15 ～ 20
6	20 ～ 35
7	35 ～ 50
8	50 ～ 75
9	75 ～ 90
10	90 ～

＊【使用方法等】

1.使用する前の注意

損傷がないことを確認してください。

2.キューイラスの準備（キューイラスシールの取付け）

- ①リークが無い条件で、使用する患者さんにとって最も大きいサイズのキューイラスを用意してください。サイズはキューイラスに表示されています。患者さんの身長も考慮してキューイラスを選択。長身であったり、体重／身長の高割合が高い患者さんの場合、より大きなキューイラスが必要です。小さすぎるキューイラスの場合、動きが制限され、肺容量が減少します。
- ②キューイラスに適合するキューイラスシールを選択してください。シールに示されるサイズとキューイラスのサイズが一致することを確認してください。
- ③シールをキューイラスに取付け、シールの接続部がキューイラスの上の真ん中に位置していることを確認してください。キューイラスの縁がシールの下側にあるスロットの中にはまるようにしてください。キューイラスを正面から見て、上側の真ん中からシールをキューイラスの縁に取付け始めます。シールをストラップのある部分まではめてください（両側共に）。シールはストラップも覆うようにしてください。シールが上側と両側に取付けられたならば、キューイラスを逆さにし、シールの残りの部分をキューイラスに取付けてください。
- ④シールをキューイラスに取付け終わったら、取付け具合を微調整してください。ストラップが完全に覆われるように注意してください。



キューイラス（上）とシール（下）



シールが取付けられたキューイラス

3.RTXレスピレータとキューイラス・ワイドボアチューブ・圧力センサチューブ・SpO₂測定プローブの接続

- ①RTXレスピレータを患者さんの近くの安定した平面に設置してください。蓋を持ち上げ、画面が見えるようにしてください。
- ②RTXレスピレータに電源ケーブルを接続してください。電源プラグをAC100V(50/60Hz)の電源コンセント（アース付）に挿入してください。
- ③ワイドボアチューブをRTXレスピレータに取付けてください。
- ④圧力センサチューブ（青）をRTXレスピレータのCUIRASSコネクタに接続してください。
- ⑤エアウェイ（気道内）圧力を測定する場合、圧センサチューブ（透明）をRTXレスピレータのAIRWAYコネクタに接続してください。
- ⑥RTXレスピレータのSpO₂コネクタにSpO₂測定プローブを接続してください。



RTXレスピレータへのワイドボアチューブの取付け

ワイドボアチューブ



ワイドボアチューブの接続口
圧力センサチューブ（エアウェイ用）の接続口
圧力センサチューブ（キューイラス用）の接続口
SpO₂測定プローブの接続口

4.RTXレスピレータの作動の開始

- ①患者さんにチューブが付いていないことを確認してください。
- ②RTXレスピレータの電源スイッチをオン。自己診断に30秒かかります。アラームインジケータが一度点滅し、アラーム音が聞こえます。
- ③自己診断で異常が見つかった場合、エラーメッセージが対処方法とともに表示されます。
- ④MONITOR(モニタ) モードが表示されます。同時に、アラーム設定が右側に表示されます。
- ⑤アラーム値が0でない場合、アラーム音が聞こえます。 MUTE(消音) キーを押して、アラーム音を停止させ、設定やSpO₂測定プローブ・チューブを接続してください。

5.キューイラスとキューイラスストラップを使って患者さんに接続

キューイラスはわきの下から最低でも臍下まで覆っている必要があります。緩やかで装着に適した衣服の上から、患者さんに正しい方向（表面の数字が正しい方向）で取付けてください。逆方向に取付けた場合、患者さんの肺容量が減少します。

- ①患者さんをかかえ上げ、患者さんの下にキューイラスストラップを挿入してください。
- ②キューイラスを広げ、患者さんの胸部と腹部に取付けてください。キューイラス両端からゆっくり手を離し、患者さんにつけてください。
- ③キューイラスストラップをキューイラスに回し、正面でしっかりと締めてください。
- ④指をキューイラスシールに沿って動かし、腹部・わきの下・胸部でのリークの無いことを確認してください。キューイラスシールがしっかりと患者さんに触れていること、絞めすぎでないことを確認してください。



患者さんをかかえ上げ、患者さんの下にストラップを挿入。




キューイラスを広げ、患者さんの胸部と腹部に取付け。キューイラス両端からゆっくり手を離し、患者さんにつけます。



指をキューイラスシールに沿って動かし、腹部・わきの下・胸部でのリークの無いことを確認。シールがしっかりと患者さんに触れていること、絞めすぎでないことを確認。

＊ ＊ 6.キューイラスをRTX本体に接続

- ＊ ＊ ①ワイドボアチューブをキューイラスの中央のポートに挿入してください。
- ＊ ＊ ②圧力センサチューブ（青）をキューイラスの小さな穴に接続してください。
- ＊ ＊ ③SpO₂プローブを患者さんに取付けてください。



ワイドボアチューブ

圧力センサチューブ（青）

【使用上の注意】

- ＊ ＊ ＜重要な基本的注意＞
- ＊ ＊ ◆エアウェイトリガ使用中は決して透明の圧力センサチューブ（エアウェイ用）をRTX本体からはずさないでください〔外した場合、作動不良の原因となります〕。
- ＊ ＊ ◆キューイラスを装着する際は、キューイラスに表示されている文字の上下が正しく読める方向に装着してください〔上下逆に装着した場合、肺容量が減少することがあります〕。
- ＊ ＊ ◆キューイラスは患者さんに合わせて適切なサイズを選択し、正しく装着してください。装着後は適宜接触部に異常がないことを確認してください〔患者さんに合っていないサイズのキューイラスを使用、あるいは接触部に異常が見られるまま長期間使用した場合、接触部の圧迫により皮膚傷害（褥瘡等）を引き起こす可能性があります〕。
- ＊ ＊ ◆使用中は青色の圧力センサチューブ（キューイラス用）をRTX本体及びキューイラスから絶対に外さないでください〔適正な換気が維持されなくなります〕。
- ＊ ＊ ◆素肌に直接キューイラスを装着しないでください。必ず衣服などの上から患者さんに装着してください〔患者さん保護のため〕。
- ＊ ＊ ◆センサケーブルやチューブに過度なテンションをかけないでください。

＜その他の注意＞

- ◆RTXの取扱説明書に記載されている場合を除き、センサは滅菌できません。液体に浸すこともできません。

＊【保管方法及び有効期間等】

保管温度：－10～＋50℃

保管相対湿度：5～90%（非結露）

【保守・点検に係る事項】

1.使用者による保守点検事項

＜洗浄／清掃／滅菌／交換＞

洗浄・クリーニング・清拭後は洗剤や薬剤を完全に拭き取り、乾燥させてください。

- ◆キューイラス：患者さん毎、同一患者さんの場合は少なくとも3日に一度はクリーニング。70%アルコール又は一般の洗剤を使って表面を清拭してください。
- ◆キューイラスシール：患者さん毎。再使用不可。クリーニング・滅菌不可。
- ◆キューイラスストラップ：患者さん毎。一般洗剤で洗浄してください。
- ◆ワイドボアチューブ：患者さん毎。同一患者さんの場合、少なくとも3日に一度はクリーニング（30分間、洗剤に浸す）。
- ◆SpO₂測定プローブ：患者さん毎。70%アルコール又は一般洗剤を使って表面を清拭してください。
- ◆圧力センサチューブ：（エアウェイ用）患者さん毎に交換。（キューイラス用）必要時に交換してください。

＜アクセサリの交換＞

チューブは少なくとも3年に1回、キューイラスは500時間毎に交換してください。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名（国名）：UNITED HAYEK INDUSTRIES
（MANUFACTURING）LIMITED
（ユナイテッド ハイエク インダストリーズ
（マヌファクチャリング）社）（英国）