

器具器械(22) 検眼用器具
一般医療機器 直像検眼鏡(12817000)
パンオプティック 検眼鏡(ニッカドハンドル)

【警告】

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分注意ご注意ください。
- ・本製品を使用し、患者の眼底に直接照射する光量は、必要最小限としてください。
- ・本製品使用時の照射時間は片眼1分を超えないようにしてください。
- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品の滅菌は行わないでください。
- ・本製品と他社アクセサリ一の併用は避けてください。

【形状・構造等】

1. 構成

品番	仕様
	パンオプティック検眼鏡(ニッカドハンドル)
本器は下記の構成からなる。	
	パンオプティック検眼鏡ヘッド
	ハンドルスイッチ部
	ハンドル充電部

2. 寸法及び質量

パンオプティック検眼鏡(ニッカドハンドル)
寸法 : 長さ=約245mm × 幅=約166mm
重量 : 約525g

3. 動作原理

- ・検眼鏡内の電球から出た光は、集光レンズ、対物レンズを介して反射鏡により前面へ照射される。

【使用目的又は効果】

- ・眼底病変の観察、検査を行うための眼底検査機器。

【品目仕様等】

11810: パンオプティック検眼鏡ヘッド

- ①電球定格 3.5V ハロゲンHPXランプ
- ②焦点範囲 -20D~+20D
- ③アパーチャ/フィルター
: スモール・ラージ・マイクロ・スリット・
レッドフリーフィルター・ハーフムーン

11820: パンオプティック検眼鏡ヘッド

- ①電球定格 3.5V ハロゲンHPXランプ
- ②焦点範囲 -20D~+20D
- ③アパーチャ/フィルター
: スモール・ラージ・マイクロ・スリット・
レッドフリーフィルター・コバルトフィルター

【使用方法等】

操作方法

1. 検眼鏡ヘッドとハンドルを接続させます。
2. 緑色のスイッチを押しながら、時計回りに回すと、ヘッド内のランプが点灯し、照光します。
3. 緑色のスイッチを押しながら、反時計回りに回すと、消灯します。

充電方法

1. ハンドルの上部を反時計回りに回転させ、充電部とスイッチ部を切り離してください。
2. プラグが出て来ますので、100Vのコンセントで充電できます。
3. 充電時間には、約12時間かかります。

【使用上の注意】

- ・滅菌は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長時間使用しないときは、充電電池を本体ハンドルから取り出し保管してください。
- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

- ・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出すか、ピンセット等の金具で電球の後端部の窪みを引っ掛けて取り出すかして、直に素手で触らないようにしてください。

—電球交換の手順—

1. 検眼鏡ヘッドを回して充電ハンドルと分離します。
2. 検眼鏡ヘッドの接続側の中心に、電球があるのが確認できます。
3. 古い電球を検眼鏡ヘッドから引き抜きます。
4. 新しい電球を差し込みます。

2. 充電電池の交換

1. ハンドル底部のフタを回すと、フタが外れます。
2. 充電電池(72300)を取り出します。
3. 新しい充電電池を方向性を確認し、ハンドル内に入れてください。
4. ハンドル底部のフタを回し、しっかりと締めます。

3. クリーニング

検眼鏡ヘッド及びハンドルは、お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。

検眼鏡ヘッド及びハンドルは、防水性ではございませんので、液体への浸漬は行わないでください。またオートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行わないでください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

Welch Allyn Inc

アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。