

プログラム1 疾病診断用プログラム
管理医療機器 眼撮影装置用プログラム(16419012)
(眼底カメラ用プログラム(10551012))
(自動視野・眼撮影装置用プログラム(16918012))

「画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX」の付属品
GS Viewer for NAVIS-EX

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

GS Viewer for NAVIS-EX (以降は GS Viewer とします) は、NAVIS-EX において、GS-1 で撮影した前房隅角周辺部の画像データを扱うためのオプションソフトウェアです。GS-1 で作成した撮影画像や検査データの表示、観察ができます。また、GS-1 から得られた情報をさらに処理し、処理後の情報を診断のために提供します。GS Viewer は NAVIS-EX の一部として機能します。NAVIS-EX の詳しい操作方法については、NAVIS-EX 取扱説明書、または電子化された添付文書を参照してください。

2. 構成品

GS Viewer for NAVIS-EX インストール用 CD

GS Viewer for NAVIS-EX 取扱説明書

【使用目的又は効果】

使用目的

眼撮影装置、眼底カメラ、自動視野・眼撮影装置から得られた情報をさらに処理し、処理後の情報を診断のために提供する。

*【使用方法等】

GS Viewer を使用するにあたり、GS Viewer の取扱説明書、または NAVIS-EX 取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

1. 設置方法

下記の仕様を満たす汎用情報端末機器に（株）ニデックが指定した方法でインストールして使用する。

汎用情報端末機器の仕様

汎用 PC 性能

*OS	・ Windows 10 Pro [32bit/64bit] ・ Windows 10 Enterprise [32bit/64bit] *・ <u>Windows 11 Pro</u> ・ Windows Server 2016 Standard ・ Windows Server 2019 Standard *・ <u>Windows Server 2022 Standard</u>
CPU	Core i7 以上
RAM	4GB 以上
HDD	・ クライアント側：80GB 以上 ・ サーバー側：160GB 以上
ディスプレイ	SXGA（1280×1024 ピクセル）以上
ディスク装置	CD-ROM ドライブ
その他	NAVIS-EX の仕様に従います。

2. 使用方法

(1) 起動・準備

- 1) サーバーPC の電源を入れます。
- 2) クライアント PC の電源を入れます。
- 3) NAVIS-EX を起動します。
- 4) GS Viewer を起動します。

(2) 操作

GS Viewer の操作は、眼科医またはその他医師、看護師、臨床検査技師が行うこと。

- 1) 患者データを選択します。
- 2) 撮影画像を選択します。
- 3) 撮影画像を閲覧・編集します。
- 4) 周辺機器が接続されている場合はレポートを印刷、またはデータを送信します（必要時）。

(3) 終了

- 1) GS Viewer を終了します。
- 2) NAVIS-EX を終了します。
- 3) PC をシャットダウンします。

3. 併用機器

眼撮影装置

販売名	: ゴニオスコープ GS-1
認証番号	: 230AABZX00096000
製造販売業者	: 株式会社ニデック

【使用上の注意】

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	: 株式会社ニデック
電話番号	: 0533-67-6151(代)