

ユニドライブシェーバシステム S III ECO

*【形状・構造及び原理等】

<正面>



<背面>



<各部の名称、機能及び動作>

番号	名称	機能及び動作
①	電源スイッチ	本体の電源をon/offを行う
②	バックラッシュディスプレイ	実際の回転数又は最高回転数を表示する
③	モード選択ボタン	押すことによりモード変更
④	LED設定表示	設定最大回転数をデジタルで表示
⑤	モード表示	設定モードをデジタルで表示
⑥	スピード調節ボタン	モーター回転数を調節
⑦	ポンプスイッチ	ポンプの回転、停止を行う
⑧	ポンプスピード調節ボタン	イリゲーション量を調節する
⑨	ハンドピースコネクター-M1	ハンドピースを接続する
⑩	ハンドピースコネクター-M2	ハンドピースを接続する
⑪	イリゲーションポンプ	ローラーを回転させ、イリゲーションチューブを介して生理食塩等を処置部に促す
⑫	フットスイッチコネクター	フットスイッチを接続する
⑬	USBポート(メンテナンス専用)	ソフトウェアアップグレード時に使用する
⑭	接地線コネクター	接地線接続用コネクター
⑮	電源コードコネクター	電源コードを接続する
⑯	ヒューズホルダー	ヒューズを内部に取り付ける

<作動・動作原理>

本体にハンドピース、ブレード等を接続し回転させ切除する。

** <機器の仕様等>

- ・回転数: max 60000rpm
- ・定格電圧: 100-240V
- ・周波数: 50/60Hz
- ・消費電力: 150-200W
- ・寸法: 305 (W) × 165 (H) × 280 (D) mm

【使用目的又は効果】

本品は、通常、関節（膝関節、肩関節等）の経皮的な手術に用いる特殊なシステム及び装置をいう。他の部位（鼻腔等）に専用のシステムもある。通常、専用の内視鏡とともに使用し、術者が全体を見渡せるようにするものである。

【使用方法等】

1. シェーバーブレードをシェーバーハンドピースに接続する。
2. モーターケーブルを⑨もしくは⑩に接続する。
3. イリゲーションポンプを⑪に接続しもう一方をサクシオンボトルに接続する。
4. フットスイッチを⑫に接続する。
5. 電源スイッチ（①）を入れる。
6. フットスイッチないしはスピード調節ボタン（⑥）によりシェーバーの回転を操作する。

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 使用に際しては、以下の事項に留意すること。
 - (1) 可燃性や爆発性のある薬品、またはその混合物を使用する際には離れた場所に設置すること。
 - (2) 水がかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所、振動・衝撃や強磁界のある場所に設置しないこと。
 - (3) ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所には設置しないこと。
1. 本品の使用後は次の事項に注意すること。
 - (1) 装置の表面を中性洗剤、または殺菌剤を含んだ布で拭いて清掃すること。その際装置の中に洗剤が入らないように注意すること。
 - (2) 清掃後はよく乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、あるいは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

*【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動する事を確認すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL: 03-6380-8622

製造業者: KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名: Germany

添付文書番号: KSTJ - 390