

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 JMDN コード:35424000

Getinge46 シリーズ

【警告】

1. 使用方法

- (1) アルコール・ガソリン・ガスなどの可燃物は入れないこと。[爆発の恐れがあるため。]
- (2) 装置、被洗浄物は高温になるため、手袋着用し直接触れないようにすること。[やけど・けがの恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 水以外の液体を使用しないこと。[除染効果が得られなくなるため。]
- (2) 洗浄槽を腐食させるおそれのある成分(塩分・強酸・強アルカリ等)を含んだ物質の洗浄は行わないこと。[洗浄槽変形の恐れがあるため。]

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状



・寸法

	46-2	46-4	46-5
幅(前面)	650	650	650
幅(側面)	690	690	690
高さ	1600	1600 (1860)	1670 (1930)
幅(ドア開き寸法)	620	620	620

()は乾燥機能付き

2. 電気的定格

・本体

電源電圧	AC200V		
電源周波数	50 又は 60Hz(選択式)		
電源入力	46-2	46-4	46-5
	8 kW	9 (4) kW	9 (4) kW
電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)	IP21		

()は蒸気加熱式

・付属品:コンデンシング・クーリング・ユニット (CCU)

電源電圧	AC110~240V
電源周波数	50/60Hz
電源入力	0.1 kW

3. 機器の分類

・電撃に対する保護の形式:クラスⅠ機器

4. 構成ユニット

- (1) 本体
- (2) 付属品(オプション)
 - 1) 洗浄ラック
 - 2) ベーシック器材洗浄ラック
 - 3) MIS(管状器具用)モジュール
 - 4) コンデンシング・クーリング・ユニット(CCU)
 - 5) ローディング トrolley

5. 併用医療機器

- ①販売名: Getinge WD46 TURBO シリーズ
届出番号:13B1X00176IC0003 自社
- ②販売名: Getinge88 TURBO シリーズ
届出番号:13B1X00176IC0004 自社
- ③販売名: Getinge WD86 シリーズ
届出番号:13B1X00176IC0006 自社
- ④販売名: Getinge88 TURBO E シリーズ
届出番号:13B1X00176IC0007 自社
- ⑤販売名: Getinge WD86 TURBO シリーズ
届出番号:13B1X00176IC0009 自社

6. 作動原理

内蔵循環ポンプにより洗浄水を循環させ、各種洗浄ラックにセットされた被洗浄物を除染する。また、内蔵ヒーターにより洗浄水を加熱し、被洗浄物の消毒も行う。乾燥機能付きの場合、除染・消毒後、乾燥を行う。

【使用目的又は効果】

再使用可能な手術器具、麻酔器具、靴、及び他の手術用具の除染・消毒のために用いる洗浄器。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 電源を入れる。
- (2) 器具を洗浄ラックに乗せ、洗浄槽に入れる。
- (3) 実行プログラムの選択をする。
- (4) 洗浄槽のドアを閉める。
- (5) スタートボタンを押すと自動的にプログラムを開始する。
- (6) 自動的にプログラムが進行し、完了となる。
- (7) ドアを開ける。

**【使用上の注意】

* 詳細は取扱説明書を参照のこと。

1. 重要な基本的注意

- (1) 漏電遮断器を設置すること。
- (2) プログラミングおよびメンテナンスは弊社の認定作業員のみが実施すること。
- (3) フローモニターがない場合、洗剤が正しく送り込まれていることを目視で確認すること。
- (4) 本品は Getinge 社製純正洗剤を使用して開発及び洗浄効果を確保済みであり、他社製洗剤を使用した場合、意図した洗浄効果が得られない恐れがある。必ず Getinge 社製純正洗剤を使用すること。
- (5) 1 mm 未満のチューブ状の器具を洗浄・消毒する際は、器具に粒子が詰まらないように目の細かいフィルターを使用すること。[水供給ラインが遮断されたり、給水量が少なくなると、不十分な洗浄および消毒になる可能性があるため。]
- (6) 機器に洗浄アイテムを配置する前に、全ての容器を空にすること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- (7) 洗浄する器材と洗浄トロリーの最大重量は下記の通りである。耐荷重以上の重さで使用しないこと。
- 46-4 :50 kg
 - 46-5 :60 kg
- (8) 72 時間以上、本品が使用されていない場合、器具を洗浄する前に、空の洗浄槽で洗浄プログラムを実行すること。
- (9) プログラムを中断しないこと。中断した場合、再度、プログラムを実行すること。〔被洗浄物が正しく洗浄・消毒されないため。〕
- (10) ウォッシャーを外部積載設備（例えば AGS）と一緒に使用する場合は、マークされたエリアでシャトルを移動するように注意すること。
- (11) 洗剤吸入キャップは注意して取り扱うこと。余分な洗剤等を除去する際、洗剤吸入キャップを容器に衝突させないこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

- (1) 周囲温度:5～40℃
- (2) 最大湿度:80%(31℃時)

2. 耐用期間

指定された保守点検を実施した場合 7年[自己認証(当社データ)による]

****【保守・点検に係る事項】**

*

1. 使用者による保守点検事項

詳細は取扱説明書を参照のこと。

- (1) 洗浄槽の底部に落下物が残っていないかチェックすること。
- (2) スプレーウイングが支障なく回転しているかチェックすること。
- (3) スプレーウイングの穴部が詰まっていないかチェックすること。必要時、スプレーウイングを中央のナットをはずして取り外し、きれいに洗い流すこともできる。清掃後に再びスプレーウイングを取り付けたら、支障なく回転するかチェックすること。
- (4) 洗浄槽底部にあるストレーナーを取り外して洗うこと。
- (5) 接続アクセサリが給水接続口に適切に接続されていることを確認すること。
- (6) 洗浄ラックの給水口フィルターを定期的に清掃すること。
- (7) 水漏れを発見した場合は、テクニカルセンターに修理を依頼すること。

2. 業者による保守点検事項

- (1) スプレーウイングのベアリングは、定期的に点検もしくは交換を行う。
- (2) 乾燥用エアフィルター及びファンは、定期的に点検もしくは交換を行う。
- (3) 洗剤又は薬液ポンプ用のホース類は、定期的に点検もしくは交換を行う。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】**

製造販売業者:

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL 03-5463-8313

外国製造業者:

Getinge Disinfection AB

(ゲティンゲ ディスインフェクション エービー)

国名:スウェーデン

取扱説明書を必ずご参照ください。