

プログラム1 疾病診断用プログラム
管理医療機器 眼撮影装置用プログラム(16419012)
(眼底カメラ用プログラム(10551012))
(自動視野・眼撮影装置用プログラム(16918012))

「画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX」の付属品
CEM Viewer for NAVIS-EX

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

CEM Viewer for NAVIS-EX (以降は CEM Viewer とします) は、NAVIS-EX において、スペキュラーマイクロスコープ CEM-530 の検査データを扱うためのソフトウェアです。

NAVIS-EX がインストールされている PC にプラグインとして機能を追加し、検査データの表示、解析、経過観察（フォローアップ）を行います。

CEM Viewer には、検査データを閲覧する Viewer 画面と、経過観察する Follow-Up 画面があります。

検査データの保存、管理は、NAVIS-EX 上で行われます。

NAVIS-EX への CEM Viewer データの取り込みは、別ソフトウェア（Data Acquisition Service for NAVIS-EX）で行います。詳細は、Data Acquisition Service for NAVIS-EX の取扱説明書を参照してください。

2. 構成品

CEM Viewer for NAVIS-EX ソフトインストール CD

CEM Viewer for NAVIS-EX 取扱説明書

Data Acquisition Service for NAVIS-EX ソフト CD

Data Acquisition Service for NAVIS-EX 取扱説明書

【使用目的又は効果】

使用目的

眼撮影装置、眼底カメラ、自動視野・眼撮影装置から得られた情報をさらに処理し、処理後の情報を診断のために提供する。

【使用方法等】

CEM Viewer を使用するにあたり、CEM Viewer の取扱説明書、または NAVIS-EX 取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

1. 設置方法

下記の仕様を満たす汎用情報端末機器に（株）ニデックが指定した方法でインストールして使用する。

汎用情報端末機器の仕様

汎用 PC 性能

OS	・ Windows 7 Professional [32bit/64bit] ・ Windows 8.1 Pro [32bit/64bit] ・ Windows 10 Pro [32bit/64bit] ・ Windows 10 Enterprise [32bit/64bit] ・ Windows Server 2016 Standard [64bit] ・ Windows Server 2019 Standard [64bit]
ディスプレイ	SXGA (1280×1024 ピクセル) 以上
その他	NAVIS-EX の仕様に従います。

2. 使用方法

(1) 起動・準備

- 1) サーバーPC の電源を入れます。
- 2) クライアント PC の電源を入れます。
- 3) NAVIS-EX を起動します。
- 4) CEM Viewer を起動します。

(2) 操作

CEM Viewer の操作は、眼科医またはその他医師、看護師、臨床検査技師が行うこと。

- 1) 患者データを選択します。
- 2) 撮影画像を選択します。
- 3) 撮影画像を閲覧・解析・経過観察をします。

(3) 終了

- 1) CEM Viewer を終了します。
- 2) NAVIS-EX を終了します。
- 3) PC をシャットダウンします。

3. 併用機器

眼撮影装置

販売名 : スペキュラーマイクロスコープ CEM-530
認証番号 : 223AABZX00103000
製造販売業者 : 株式会社ニデック

取扱説明書を必ずご参照ください。

「画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX」の付属品
CEM Viewer for NAVIS-EX 電子添文
19733-P9F1-A0

【使用上の注意】

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ：株式会社ニデック
電話番号 ：0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

「画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX」の付属品
CEM-Viewer for NAVIS-EX 電子添文
19733-P9F1-A0