

一般医療機器

器48注射筒
ガラス注射筒

JMDN70202000

ガラスシリンジ

【警告】

- 医療目的以外では使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

- **●本品は硬質珪酸ガラス製の外筒、内筒からなり目盛容量、筒先の形状は以下のものがあります。

容量 1,2,3,5,10,20,30,50,100,150,250ml
1ml微量用、2ml微量用
0.25ml微量用、0.5ml微量用

筒先形状 ISO80369-7 ルアーガラススリップ 先（中口・横口）
ISO80369-7 ルアーロック先（中口・横口）
ISO80369-7 ルアーメタルスリップ 先（中口・横口）
ISO80369-6 スリップ 先
ISO80369-6 ロック先

5ml以下の容量に横口はありません
10ml以上の容量で中口の無いものもあります
1,2ml微量用にメタル先はありません
0.25, 0.5ml微量用にメタル先×ロック先はありません

（代表的なガラスシリンジの外観図）



5ml ISO80369-7 ルアーガラススリップ 先注射筒



ISO80369-7 ルアーガラススリップ 先



ISO80369-7 ルアーメタル先（横口）



ISO80369-6 スリップ 先



ISO80369-7 ルアーロック先



ISO80369-7 ルアーロック先（横口）

（材質）
ガラス部分：珪酸ガラス
金属 部分：真鍮、ニッケルクロームメッキ

（原理）
シリンダ（外筒）ピストン（内筒）を動かすことにより
液体や気体を吸入もしくは排出する。

【使用目的又は効果】

- ガラス製の注射筒で薬液の注射、分注 採血等に用いる。

【使用方法】

- **●使用前に外筒と内筒を洗浄、滅菌してください。
 - 洗浄方法 仮洗浄にて汚れを落とすあと、超音波洗浄等により異物を完全に除去し、乾燥してください。
- **■滅菌方法 洗浄、乾燥後の外筒、内筒を別々にし、汚染に注意して高圧滅菌等を行ってください。
（オートクレーブ滅菌が一般的です）
- **■外筒、内筒は必ず別々にして滅菌を行ってください。
（外筒、内筒が破損する場合がございます）
- **●滅菌後外筒と内筒を組み合わせてください。
 - 薬液の注射、分注 採血等目的に応じて使用してください。注射の場合は薬液を充填した後筒先を上にし、針先から空気（気泡）を必ず除去してください。
- **●使用後は速やかに外筒と内筒を外し、汚れが乾燥しこびりつかないように消毒液等に浸してください。
 - 再滅菌して使用する際も上記の方法を参照してください。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 他の医療機器と併用する場合には、確実に接続又は取り付けられていることを確認してください。
- 注射針の取り付けの際針先に無理な力がかからない様に注意してください。
- 各接続部に液漏れ等の不具合が認められた場合には使用を取りやめてください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品に他の製品を接続し使用する場合には、各製品の添付文書等を読んで、その指示に従って使用してください。
- 本体に衝撃を与えないよう取扱いには十分に注意してください。
- キズ、ひび割れや液漏れ等の異常が認められた場合には速やかに使用を中止してください。
- 研磨剤入り洗浄剤又は強アルカリ・強酸性の洗剤、消毒液は本製品を腐食させる恐れがあるので使用しないでください。
- **●外筒と内筒を組み合わせる際には十分に注意をしてください。
 - 組み合わせ途中でひっかかったり、動かなくなってしまう場合には無理に力を加えずにいったん組み合わせを解除し、改めて組みなおしてください。
 - ゆっくりねじる様に組み合わせるとスムーズに組み合わせることができます。

【保管方法及び有効期間】

- 水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光のあたる場所は避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬液が乾燥しないうちに、水または洗浄液等に浸した後洗浄してください。
（洗浄水は蒸留水又は純水の使用が効果的です）
洗浄後は保管期間の長短にかかわらず乾燥してください。
- 洗浄後滅菌バック等に入れて滅菌して保管してください。
（オートクレーブ滅菌が一般的です）
- **■外筒、内筒は必ず別々にして滅菌を行ってください。
（外筒、内筒が破損する場合がございます）
- ルアーメタル先、ルアーロック先内部にはシリコンパッキンが嵌合されているため、145度を超える加熱を繰り返した場合パッキンが変色、劣化することがあります。
- ルアーメタル先、ルアーロック先の金属部メッキ（ニッケル・クロームメッキ）に剥がれや腐食が認められた場合には使用を取りやめてください。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元



翼工業株式会社（添付文書の請求先）
〒116-0003 東京都荒川区南千住3-11-3
TEL 03-3807-5151

製造元

翼工業株式会社