

器77 バイブレーター
管理医療機器 家庭用電気マッサージ器(34662000)
コードレスクッションマッサージャ M-101

【警 告】**<適用対象(患者)>**

- * 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
例)血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)などのある人[事故や体調不良の原因になります。]
- * 骨粗しょう症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患のある人[事故や体調不良の原因になります。]

<併用医療機器>

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- * ペースメーカ、除細動器など体内植込み型医用電気機器
- * 心電計などの装着型医用電気機器 [これら医用電気機器の誤作動をまねき、障害をもたらす原因になります。]
- * 妊娠中や出産直後の人
- * 施療部周辺に重度の血行障害のある人 [事故や体調不良、生命に著しい障害をもたらす原因になります。]

<使用方法>

- * 使用前に、本体カバーおよび保護カバーに破れがないか確認し、どんな小さな破れでも見つかった場合はけって使用せず、修理を依頼してください。[けがや感電のおそれがあるため]
- * 本体カバーを装着しないで使用しないでください。[けがのおそれがあるため]

【禁忌・禁止】**<適用対象(患者)>**

- * 次の人は医師と相談してご使用ください。
■悪性腫瘍のある人 ■心臓に障害のある人 ■温度感覚喪失が認められる人 ■妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ■糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ■皮膚に創傷のある人 ■安静を必要とする人 ■体温38℃以上(有熱期)の人 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ■骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人 ■背骨に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ■医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人 ■かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人 ■体力の衰えた人 [事故や体調不良の原因になります。]

<併用医療機器>

- * 他の治療器と同時に使用しないでください。[気分が悪くなったり、体調不良の原因になることがあります。また、けがの原因になります。]

<使用方法>

- * 身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。[医師に相談して指示に従ってください。]
- * 同一個所10分以上施療しないでください。また、1日の施療時間は30分を超えないでください。[事故やけが、体調不良の原因になります。]

- * 本製品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分に注意して使用してください。[低温やけどの原因になります。]
- * 施療部周辺にアクセサリなどの硬い物を着けたまま使用しないでください。[事故やけがの原因になります。]
- * 子供に使用させないでください。また、本体の上に乗せたり遊ばせたりしないでください。
- * 自分で意思表示できない人や身体の不自由な人には、1人で使用させないでください。[けがや体調不良の原因になります。]
- * のどや、頭部・腹部・胸部・ひじ・ひざなど骨部には使用しないでください。[事故や体調不良の原因になります。]
- * マッサージ以外の目的に使用しないでください。[事故や故障の原因になります。また、けがや体調不良の原因になります。]
- * もみ玉面に勢いよく腰を下ろしたり、乗ったりしないでください。[事故やけがの原因になります。]
- * ストープなど熱い物の近くや、電気毛布、コタツ、ふとんの中などで使用しないでください。[やけどや火災の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】**1. 形状・寸法****1) 構成**

- ①本体 : コードレスクッションマッサージャ M-101
- ②付属品 : ACアダプタ SW-9016

2) 本体

- 寸法 : 315(L)×315(W)×145(H)mm±10%
- 質量 : 2.2±0.2kg

3) 外観

本体



ACアダプタ

4) 電気定格

- ・本体定格:DC14V 17W(ヒータ:6W)(内部電源機器)
- ・電気定格:AC100V 50/60Hz 18W(ACアダプタ接続時)
- ・感電に対する保護の形式 クラス II

5) バッテリ

- ・バッテリー充電時間:満充電まで4時間(バッテリー新品時)
- ・バッテリー駆動時間:連続1時間(バッテリー新品時)

6) 使用環境条件

温度・湿度:10~40℃、30~85%RH

2. 原理

傾けたプレート上に2個のもみ玉を配置して、モータの回転を変換カムによりプレートを動かし、もみ玉にマッサージ効果のある動き(上下動とわずかな円軌道)を発生させる。また、寒冷時の冷感防止のため、4個のもみ玉のうち2個のもみ玉をヒータで体温程度に暖める加温機能を有する。ただし、温熱治療器としての効能・効果はない。

必ず取扱説明書をご参照ください

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

●操作方法の詳細は、本取扱説明書を参照してください。

1. 使用前の準備

- ①本体に専用のACアダプタを接続し、商用電源を供給して本体内部のバッテリーを充電する。充電ランプが点灯し充電モードとなる。
- ②充電が完了すると充電ランプは消灯する。

2. 使用方法

- ①本体の電源スイッチを長押し(約3秒間)すると、4個のもみ玉が動作する。
- ②電源オンの状態で、もう一度短く押すと、4個のもみ玉が反転動作する。
- ③もみ玉の動作中に、加温スイッチを押すと 2個のもみ玉の加温がオンする。
- ④加温スイッチをもう一度押すと加温はオフする。
- ⑤動作を停止するときは、電源スイッチを短く押すと約5秒後、電源がオフとなる。あるいはタイマが働き、10分後に自動的に電源が切れる。
- ⑥再び動作させるときは、①へ戻る。

3. 使用後の処理

使用後は本体と付属品を清掃し、箱内に収納する。

【使用上の注意】

【使用前】

- ・初めてご使用いただくときや、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときは、取扱説明書のとおりに操作をおこない、正常に動作することをご確認ください。
- ＊ACアダプタは、専用品を使用してください。[装置の故障の原因になります。]
- ＊専用ACアダプタのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しないでください。[感電やショート、発火の原因になります。]
- ＊専用ACアダプタのコードの取り扱いには以下の項目に注意してください。
■傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない ■ねじらない ■使用時は束ねない ■重い物を載せない ■挟み込ませない [感電や火災、故障の原因になります。]
- ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、商用電源以外では使用しないでください。[タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。]
- ・ぬれた手で専用ACアダプタを抜き差ししないでください。[感電の原因になります。]
- ・専用ACアダプタのほこりはふき取ってください。[ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。]
- ・専用 ACアダプタはしっかり根元まで差し込んでください。[感電やショート、発火の原因になります。]
- ・本体に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。[火災や感電、けがの原因になります。]
- ・食後すぐの使用は控えてください。[体調不良の原因になります。]

【使用中】

- ・皮膚に直接マッサージをしないでください。[事故やけがの原因になります。]
- ・1回の使用は10分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。[筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果をまねくことがあります。]
- ・使い始めは、弱い刺激からマッサージを始めて下さい。
- ・マッサージ部位に装身具を付けて使用しないでください [けがの原因になります。]
- ・使用中、眠らないでください。[事故やけがの原因になります。]
- ・本体の上に寝て使用しないでください。[けがや体調不良の原因になります。]
- ・故意に強くあてるなど無理な力をかけないでください。[けがや体調不良の原因になります。]
- ・もみ玉側を下にして動作させないでください。
[故障の原因になります。]
- ・マッサージ部を強く押ししたり、もみ玉の間に物を挟んだりして、もみ玉の動きを止めないでください。[火災、故障の原因になります。]
- ・本製品が動かなくなったり、異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、サービスセンタへ修理の依頼をしてください。[加熱やショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因になります。]
- ・停電したときは、ただちに専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。[事故やトラブルの原因になります。]

【使用後】

- ・本体に強いショックを与えたり、落したり、踏んだり、上に立ったり、乗ったりしないでください。[けがや、本商品が破損する原因になります。]
- ・分解や修理、改造をしないでください。[発火したり、故障や事故の原因になります。]
- ・テレビの近くで使用しないでください。[画面が変色したり、電波状態により若干テレビ画面がちらつくことがあります。]
- ・本製品の近くで携帯電話を使用しないでください。
[誤作動の原因になります。]
- ・しばらく使用しても効果が表れない場合は、医師または専門家にご相談ください。
- ・使用後は電源を切り、専用 AC アダプタをコンセントから抜いてください。[事故やトラブルの原因になります。]
- ・次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
■直射日光が当たる場所 ■高温多湿の場所 ■水のかかる場所
■ほこりの多い場所 ■火気の近く ■振動衝撃の加わりやすい場所
■強電磁界下
- ・本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。[環境汚染の原因になります。]
- ・本製品を廃棄するときは、取扱説明書の廃棄方法に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境条件

周囲温度範囲: -20 ~ +60 °C

相対湿度範囲: 10 ~ 95%RH (結露なきこと)

2. 耐用期間

3年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

点検項目	点検頻度(時期)
機器・付属品の接続状態の確認	始業時
付属品の劣化の状態確認	始業時

詳細は、取扱説明書参照。

2. 業者による保守点検事項

点検項目	点検頻度(時期)
機器・付属品の機能の確認	1回/年、定期点検

【包装】

1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社TRアンドK

東京都新宿区四谷2-9NK第7ビル

電話 03-6457-8751

FAX 03-6457-8752

<製造業者>

ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION

国名:中国