作成年月日:2007年 4月10日(新様式第1版)

医療機器届出番号:28B2X00002001909

器具器械(22)検眼用器具

一般医療機器 検眼鏡診断セット(70095000)

リースター リ・スコープ診断セット

【警告】
・定められた規格の充電電池をご使用下さい。
・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がございますので、十分ご注意ください。
・本製品を使用し、患者の眼底に直接照射する光量は、必要最小限としてください。(検眼鏡使用時)
また、照射時間は片眼1分を超えないようにしてください。
・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】
・本製品の滅菌は行なわないでください。
・本製品と他社アクセサリーの併用は避けてください。

【形状・構造等】
1. 構成
本製品は以下の構成からなる。

仕 様
プラグイン電源ハンドル
プラグイン電源ハンドル(センターマチック式)
リ・スコープ検眼鏡ヘッド
リ・スコープ耳鏡ヘッド
リ・スコープ鼻鏡ヘッド
リ・スコープ舌圧子ホルダーヘッド
リ・スコープイルミネーターヘッド

2. 寸法及び質量
リ・スコープ検眼鏡
寸法: L=約227mm x 約42mm
重量: 約395g (本体・ハンドルの重量です。)
リ・スコープ耳鏡
寸法: L=約195mmx約58mm
重量: 約355g (本体・ハンドルの重量です。)
リ・スコープ鼻鏡
寸法: L=約214mm x 約65mm
重量: 約360g (本体・ハンドルの重量です。)
リ・スコープ舌圧子ホルダー
寸法: L=約191mmx約57mm
重量: 約345g (本体・ハンドルの重量です。)
リ・スコープイルミネーター
寸法: L=約236mm x 約105mm
重量: 約380g (本体・ハンドルの重量です。)
リ・スコープハンドル
寸法: L=約150mmx約28mm
重量: 約315g (ハンドル・充電電池の重量です。)

3. アクセサリー

検眼鏡用予備電球
耳鏡用予備電球
鼻鏡用予備電球
舌圧子ホルダー用予備電球
イルミネーター用予備電球
充電電池
スペキュラー(2.0mm～5.0mm)

4、動作原理
検眼鏡内の電球から出た光は、集光レンズ・対物レンズを介して反射鏡により前面へ照射される。
耳鏡・鼻鏡・舌圧子ホルダー・イルミネーター各ヘッド内部にある電球から出た光は、光ファイバーを介して集光し照明する。

【使用目的、効能又は効果】
検眼鏡:眼底病変の観察, 検査をする。
耳鏡:鼓膜・外耳道の観察、検査をする。
鼻鏡:鼻腔の観察・検査をする。
舌圧子ホルダー:舌圧子(市販)と組み合わせて使用し、口腔及び咽頭部を観察・検査する。
イルミネーター:口腔及び咽頭部を照らす。

[品目仕様等]
リ・スコープ 検眼鏡
①電球定格 2.5～3.5Vハロゲンランプ 690mA
②補正レンズ -35D ～ +40D
③フィルター 3種類(偏光, レッドフリー、ブルー)
④アパーチャ 5種類(小円/半円、大円、グリッド、スリット、固視スター)

リ・スコープ 耳鏡
①電球定格 2.5～3.5V 720mA

リ・スコープ 鼻鏡
①電球定格 2.5～3.5V 720mA

リ・スコープ 舌圧子ホルダー
①電球定格 2.5～3.5V 720mA

リ・スコープ イルミネーター
①電球定格 2.5～3.5V 720mA

【操作方法又は使用方法】
操作方法;リ・スコープ検眼鏡
1. ハンドル上部のスイッチを時計回りに回転させます。(センサーマチック式は握ると点灯します)
2. 検眼鏡から光が照射されます。
3. 被験者の眼底を観察・検査します。
4. スイッチを、反時計回りにまわすと、消灯します。
操作方法;リ・スコープ耳鏡
1. ハンドル上部のスイッチを時計回りに回転させます。
2. 耳鏡ヘッドから光が出ます。
3. 被験者の外耳道の大きさに合わせて、適切なスペキュラを耳鏡に接続してください
操作方法;リ・スコープ鼻鏡
1. ハンドル上部のスイッチを時計回りに回転させます。
2. 鼻鏡ヘッドから光が出ます。
3. 被験者の鼻腔を観察・検査します。
操作方法;リ・スコープ舌圧子ホルダー
1. 市販されている舌圧子をホルダーに挿入します。
2. ハンドル上部のスイッチを時計回りに回転させます。
3. 舌圧子ホルダーヘッドから光が出ます。
4. 被験者の口腔、咽頭部を観察・検査します。
操作方法;リ・スコープイルミネーター
1. ハンドル上部のスイッチを時計回りに回転させます。
2. イルミネーターヘッドから光が出ます。
3. 被験者の口腔。咽頭部を照射します。

【使用上の注意】
滅菌は行なわないでください。
液体中にハンドル・ヘッドを浸さないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
長期間使用しないときは、ハンドルから充電電池を取り出し、金属製品と接触を避け、高温、多湿な場所を避けてください。

【保守・点検に係る事項】

電球交換

本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出してください。なお、電球交換時、電球の球面を、直に素手で触らないようにしてください。

ー電球交換の手順ー

1. 検眼鏡・耳鏡ヘッド等を回転させれば、ハンドルと分離できます。
2. 検眼鏡・耳鏡ヘッド側に電球が見えますので、電球を引き出せば取り 外せます。
3. 古い電球が交換できます。

ー充電電池交換の手順ー

1. ハンドル底部のキャップを反時計回りに回転させれば キャップが外れます。
2. ハンドル内に充電電池がみえますので、取り出してください。
3. 古い充電電池が交換できます。

ークリーニングー

お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。
本製品は防水性ではございませんので、液体への浸漬は行なわないでください。
また、オートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行なわないでください。

【包装】

リ・スコープ診断セット 1箱
アクセサリー 1パック毎

【製造販売業者及び業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
日本ライト株式会社
〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者
リースター
ドイツ ユンギンゲン

（お問い合わせ先）
神戸本社：〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055
東京本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-11
TEL 03-3814-5835 FAX 03-3813-1406

取扱説明書を必ずご参照くださ