

機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 眼撮影装置用プログラム（16419012）
（眼底カメラ用プログラム（10551012））
（自動視野・眼撮影装置用プログラム（16918012））

「画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX」の付属品
MP Viewer for NAVIS-EX

【形状・構造及び原理等】**1. 概要**

MP-3 で撮影した検査データを、NAVIS-EX で保存・表示する。

2. 構成品

MP Viewer ソフトインストール CD、取扱説明書

【使用目的又は効果】**使用目的**

眼撮影装置、眼底カメラ又は自動視野・眼撮影装置から得られた情報をさらに処理し、処理後の情報を診断のために提供する。

【使用方法等】

MP Viewer for NAVIS-EX（以下、MP Viewer とする）を使用するにあたり、MP Viewer の取扱説明書、および NAVIS-EX の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

1. 使用方法**(1) 起動・準備**

- 1) サーバーPC の電源を入れます。
- 2) クライアント PC の電源を入れます。
- 3) NAVIS-EX を起動します。
- 4) MP Viewer を起動します。

(2) 操作

MP Viewer の操作は、眼科医またはその他医師、看護師、視能訓練士が行うこと。

- 1) 患者データを選択します。
- 2) 撮影画像を選択します。
- 3) 撮影画像を閲覧・編集します。
- 4) 周辺機器が接続されている場合はレポートを印刷、またはデータを送信します（必要時）。

(3) 終了

- 1) MP Viewer を終了します。
- 2) NAVIS-EX を終了します。
- 3) PC をシャットダウンします。

2. 組み合わせて使用する医療機器

「マイクロペリメータ MP-3」（226AABZX00121000）

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

- ・ 本ソフトウェアは画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX 動作環境でのみ使用可能であること。

- ・ ソフトウェアをインストールするコンピューター（以下PCと記載）、または接続する装置の使用環境条件（温度、湿度、気圧）にしたがうこと。
- ・ ネットワークをMP-3以外の装置と接続する場合は、外的要因によるウィルス感染やデータ改竄が発生する可能性があるため、ネットワーク管理者のもと、正しい運用状態であることを確認すること。
- ・ MP-3とのネットワークの設定において誤りがある場合は、ネットワークの部分または全体にネットワーク障害を引き起こす場合がある。ネットワーク管理者のもと、正しい設定が行われていることを確認すること。
- ・ PC やWindowsの説明書を読み、操作上の一般的な注意を守ること。
- ・ 一部操作では、標準のWindowsの操作性とは異なる部分があるため、注意すること。
- ・ 印刷プレビューやデータの取り込みを行っている際に、患者の変更、NAVIS-EXの終了を行わないこと。[予期せぬエラーが発生する、またはデータが破損するなどの恐れがある。]
- ・ 接続装置の電源投入後は接続ケーブルを取り外さないこと。[接続エラーになり、使用を続けるためには手順にしたがって再起動する必要がある。]
- ・ 設定した言語を変更しないこと。
- ・ 複数端末から同一患者の同一検査データを同時に開くと、画像が表示されない場合がある。その際には、画像一覧画面に戻り、検査データを開き直すこと。
- ・ MP Viewerを利用する場合には、NAVIS-EXをインストールしたドライブに自動生成されるNAVIS-EX フォルダ内に書き込み権限を持っている必要がある。PC ヘログインするユーザーの権限を確認して実施すること。
- ・ 必ず、外部記憶装置に適時バックアップを行うこと。[NAVIS-EXが壊れたり、コンピューターのハードディスクが壊れたりした場合、そこに保存されていたデータは使用できなくなる。]
- ・ Windowsを終了する前に、コンピューターの電源を切らないこと。[コンピューター上のプログラム、データが壊れる恐れがある。]
- ・ 廃棄、リサイクルに関する自治体の条例、リサイクル計画にしたがって廃棄すること。
[不適切な廃棄は環境を汚染する恐れがある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック
電話番号：0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

「画像ファイリングソフトウェア NAVIS-EX」の付属品
MP Viewer for NAVIS-EX 電子添文
19733-P9J1-A0