

バイオビームプレミアム

【警告】

- ・低温やけどになる場合がありますので居眠りをしながらの使用や就寝時には使用しないこと。
- ・乳幼児など、自分で意思表示ができない人には使わせないこと。
- ・使用中に、熱く感じたときは使用を中断すること。
- ・肌と接触する金属類は取り外して使用すること。
- ・直接素肌に触れないように衣服などの上から使用すること。
- ・時々体を動かしたり、あてる面をずらすなど、注意して使用すること。
- ・連続使用すると、本体に蓄積された熱で低温やけどを起こすおそれがあります。本体を一旦冷ましてから使用すること。
- ・次のような方は特に注意すること

- ①皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方
- ②眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用した方
- ③深酒や疲労の激しい方

【禁忌・禁止】

磁気及び電磁障害で影響を受けやすい医用電気機器及び体内植込み型医用電気機器を使用している人は使用しないこと。
(ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなど)

【形状・構造及び原理等】



1. 構成

	1 本セット	1 本セット
(ア) 本体	1	2
(イ) タイマー	1	1
(ウ) 接続コード	1	2
(エ) 本体用カバー	1	2
(オ) 本体用ベルト (セット)	1	2
(カ) 取扱説明書	1	1

2. 本体の寸法及び重量

- (ア) 寸法: 高さ 426×幅 100×奥行 38mm
(イ) 重量: 970 g

3. 電気的定格

	1 本使用時	2 本使用時
(ア) 定格電圧	AC100V	
(イ) 定格周波数	50/60Hz	
(ウ) 定格容量	27/24VA	54VA/48VA
(エ) 消費電力	18/13W	36/26W
(オ) 定格時間	30 分	

4. 動作原理

- 交流電気による交番磁場が、治療面 5 ブロック (10 か所) から発生し、人体に磁力線を浸透させて治療します。

5. 性能

- 磁束密度: 160/150mT (50Hz/60Hz)
- 定格時間: 30 分

【使用目的又は効果】

- 装着部位のこり及び血行の改善

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 操作方法

1) 使用前の準備

次のように治療器をセットしてください。

※購入時は、カバー・ベルトがあらかじめ装着されています。

- ①本体にカバーを装着してください。
- ②身体に固定して治療する場合は、本体両側に本体用ベルトを装着してご使用ください。
- ③接続コードの差込プラグ (本体側) を本体差込口に差込みます。次にストッパーリングを時計回り (右) に止まるまで回し固定します。
- ④接続コードの差込プラグ (タイマー側) をタイマー差込口に差込みます。※タイマー出力プラグは 2 ヶ所ありますがどちらも同じ運転になります。
- ⑤電源プラグを家庭用コンセント (交流 100V) に差込みます。

2) 使用の開始

次のようにご使用ください。

本品が正常に作動していることをご確認の上、ご使用ください。
内側に曲がる面が治療面 (身体にあてる面) です。

※運転モードの選択

- ・間欠運転・ショート: 運転開始から約 3 分間連続運転し、その後運転終了まで、通電の入/切 (1 秒間に数回) が繰り返されます。
- ・間欠運転・ロング: 運転開始から運転終了まで通電の入/切 (約 2 秒と 3 秒間隔) が繰り返されます。

①運転モード「間欠運転・ショート」または、「間欠運転・ロング」のどちらかを選択し、それぞれの入/切スイッチを押します。
入/切スイッチが正常に押されると「ピッ (1 回)」と運転開始のお知らせ音が鳴り、タイマー表示ランプがすべて点灯して治療を開始します。治療時間は 1 回 30 分の設定で、5 分間隔でひとつずつランプ消灯します。

②治療時間内 (30 分間) の途中で運転モードを変更する場合は変更したい運転モードのスイッチを押します。

- (1) まず現在の運転モードを運転表示ランプ (緑で点灯) で確認します。
- (2) 変更したい運転モードのスイッチを押します。(変更した運転モードの運転表示ランプは点灯していない)

※運転中は何度も切替えることができます。

※ロングからショートに切替えた場合、約 3 分間の連続運転は無く、間欠運転からスタートします。

③使用開始後 30 分経つと運転終了のお知らせ音が「ピーッピーッピーッ (5 回)」と鳴り、タイマー表示ランプがすべて消灯し、運転が自動で終了します。

※本体温度が高くなった場合、タイマー表示ランプが点灯中でも、温度過昇防止装置により本体の運転が中断しているときがあります。本体を一旦冷ましてからご使用ください。

④途中で治療を中止するときは、事前に選択した運転スイッチ (ランプ点灯) をもう一度、押します。運転停止のお知らせ音が「ピッピッ (2 回)」と鳴り、タイマー表示ランプが消灯します。

※同じ部位での治療時間は 30 分以内にしてください。

※治療中は本体の温度が上昇します。

※肩、腕、腰、足など、体のどの部位にもフィットします。

使用例:



3) 使用の終了

- ①電源プラグを家庭用コンセント (交流 100V) から外します。
- ②接続コードの差込プラグ (タイマー側) をタイマー差込口から取り外します。
- ③接続コードのストッパーリングを反時計回り (左) に回し、接続コードのプラグを本体から外します。

2. 使用時間・使用頻度

(ア) 使用時間は 1 回 30 分以内を厳守してください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。

- (ア) 悪性腫瘍のある人
- (イ) 心臓に障害のある人
- (ウ) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- (エ) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (オ) 温度感覚喪失が認められる人。
- (カ) 皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人
- (キ) 安静を必要とする人
- (ク) 体温 38℃以上（有熱期）の人
 - ・急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。
 - ・衰弱しているとき
- (ケ) 捻挫、肉離れなど、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人

★2. 低温ヤケドの恐れがありますので、以下の点にご注意ください。

- 低温やけどになる場合がありますので、居眠りをしながらのご使用や就寝時には使用しないでください。
- 乳幼児など、ご自分で意思表示ができない人には使わせないでください。
- ご使用中に、熱く感じたときはご使用を中断してください。
- 肌と接触する金属類は取り外してご使用ください。
- 直接素肌に触れないように衣服などの上からご使用ください。
- 時々体を動かしたり、あてる面をずらすなど、注意してご使用ください。
- 次のような方がお使いのときは特に注意してください。
 - ・皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方
 - ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
 - ・深酒や疲労の激しい方

- 連続してご使用になると、本体に蓄積された熱で低温やけどを起こすおそれがあります。本体を一旦冷ましてからご使用ください。

3. 使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。

4. 使用する環境及び使用条件については、次のことにご注意ください。

- (ア) 本体及びタイマー、接続コードは水がかかるような所や浴室など湿度の高い所では使用しないでください。感電やけがの原因となります。
- (イ) タイマー、接続コード及び附属品（ベルト・カバー）は、指定されたものを使用してください。

5. 付属品は指定されたものを使用してください。

6. 頭部には使用しないでください。

7. ご使用前には次のことにご注意ください。

- (ア) 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- (イ) すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
- (ウ) 「間欠運転・ショート」、「間欠運転・ロング」の入/切スイッチの機能が正常に作動することを確認してください。
- (エ) しばらく使用しなかった場合は、取扱説明書に準じて本品が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- (オ) 古くなったコードや痛んだコードは使用しないでください。コードは定期的に点検し、早めに交換してください。
- (カ) 他の治療器と同時に使用しないでください。
- (キ) 治療器の目的以外には使用しないでください。
- (ク) 同時に複数の方の治療はできません。お一人でご使用ください。

8. ご使用中には次のことにご注意ください

- (ア) 同じ部位での治療時間は、1回30分以内にしてください。
- (イ) 本品に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止して電源を切ってください。
- (ウ) 身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- (エ) 停電の時は直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- (オ) 濡れた手で接続コード及び電源プラグを抜き差ししないでください。

- (カ) 本体を無理な角度に曲げたり、曲げた状態のまま力を加えますと、損傷の原因となります。
- (キ) 本体を曲げるときは、連結部分に手や腕や指などを挟まないよう注意してください。
- (ク) 磁気共鳴画像診断装置（MRI）をご使用中の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。

9. ご使用後及び保管には次のことにご注意ください。

- (ア) ご使用後及び、ご使用にならないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- (イ) コンセントから電源プラグを取り外す場合は、コードを引っばらずに必ず電源プラグをもって、取り外してください。
- (ウ) 本体及びタイマーから接続コードを取り外す場合は、接続コードを引っばらずに必ず差込プラグを持って、取り外してください。
- (エ) コードを持って本体やタイマーをぶら下げたり、振りまわしたりしないでください。
- (オ) 投げたり、落としたりしないでください。損傷の原因となります。
- (カ) コード表面の樹脂が溶ける場合がありますので、すべてのコードを熱器具に近づけないでください。
- (キ) 差込プラグにピンなどの異物を入れないでください。
- (ク) 機器を廃棄するときは、お住まいの自治体の廃棄方法に従ってください。
- (ケ) 幼児の手が届かない所に保管してください。
- (コ) 次のご使用に支障がないように清潔にしてから保管してください。
- (サ) 次のような場所には置かないでください。
 - ・ぐらついた台の上や、傾いた場所など不安定な所
 - ・浴室などの湿気の多い所や、ホコリの多い所
 - ・調理台のそばなど油煙や湿気の当たる所
 - ・暖房器具のそばなど高温になる所
 - ・直射日光の当たる所

（お手入れ方法）

- (ア) 本体・タイマー・ベルト
 - ・日頃のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
 - ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を染み込ませ強く絞った布で拭いたあと、よく乾いた布で水分や中性洗剤を拭き取ってください。
 - ・シンナー、ベンジン、みがき粉などは絶対に使用しないでください。
 - ・水洗いは絶対にしないでください。
- (イ) カバーは洗濯機などで洗濯できます。（お湯の場合は上限 40℃）

【取扱い上の注意】

【保守・点検に係る事項】

- (ア) 本体及びタイマー、接続コードの分解、改造は絶対にしないでください。感電やケガの原因となります。
- (イ) ご自身による修理は絶対にしないでください。感電やケガの原因となります。
- (ウ) 次の場合は直ちに電源プラグを抜き、販売者又は当社にご連絡ください。そのまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。
 - ・変色変形、異臭、異常な音、煙がでているなどの異常な場合
 - ・コードに損傷、断線などがあり、交換が必要な場合
 - ・本体及びタイマー、接続コードに水がかかった場合
 - ・落下などにより、破損した場合
 - ・作動しなくなった場合
 - ・接続コードのピンが曲がったり、折れたり、破損した場合

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社N I K K E N

電 話：092-714-1721

お問い合わせ先：株式会社N I K K E N お客様相談窓口

電 話：0120-777-849

製造業者：株式会社N I K K E N 九州工場

販売業者（代理店）連絡先