** 2018 年 11 月改訂（第 4 版）
* 2017 年 09 月改訂（第 3 版）新記載要領に基づく改訂

認証番号：222ABBZX00182000

機械器具（5）麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000
（単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000）

再使用禁止

ドレーゲル ディスポーザブル呼吸回路Ⅱ

* **【禁忌・禁止】**
使用方法
1 再使用禁止

* **【形状・構造及び原理等】**
1. 外観

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
VentStar Basic 180

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
VentStar Basic 250

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
VentStar Basic (P) 180

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
VentStar Flex 220

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
Infinity ID Breathing
Circuit Basic 250

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
Infinity ID Breathing
Circuit Basic (P) 180

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
Infinity ID Breathing
Circuit Flex 220

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
Infinity ID Breathing
Circuit Smoothbore

ドレーゲル ディスポーザブル
呼吸回路Ⅱ
Infinity ID Breathing
Circuit Smoothbore 300

2. 原理
人工呼吸器もしくは、麻酔システムから、吸気管を通して、患者へ空気又は酸素を含むガスを送入する。患者から排出される呼気は呼気管を通り装置へ戻される。

【使用目的又は効果】
麻酔器または人工呼吸器から患者へ空気又は酸素を含むガスを供給する単回使用の呼吸回路。

* **【使用方法等】**
1. 呼吸回路を麻酔システムもしくは人工呼吸器に接続する。
2. 患者に使用する前に、システム全体について麻酔システムもしくは人工呼吸器のセルフテストを実施。

* **【使用上の注意】**
重要な基本的注意
1. 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
2. 呼吸回路がねじれていないことを確認すること。[呼吸抵抗が高くなったり、換気がさえぎられる恐れがある。]
3. 結露によって呼吸回路に水分が蓄積されていないかを、定期的に確認すること。[呼吸回路が水分で閉塞する恐れがある。]

* **【保管方法及び有効期間等】**
有効期間
包装上のラベル中の使用期限を参照。

** **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社
住所 ： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル
電話番号 ： 03-6447-7200

設計を行う
外国製造業者： ドレーゲルベルク社
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)
製造国 ： ドイツ連邦共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。