

器 3 2 医療用吸引器
一般医療機器・特定保守管理医療機器 真空吸引器 36778000

ブルークロス オペルームサククション オペ 6 0

TP-133

【警告】

【使用方法】

- ・使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。

【禁忌・禁止】

- ・異なる機種の商品を接続して使用しないでください。
- ・病院の中央配管以外の吸引源には接続しないでください。
- ・ -70kPa 以上の吸引圧力で使用しないでください。
- ・洗浄時に次亜塩素酸ナトリウムを使用しないでください。

**、* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

- ①吸引圧調整器 (別途購入品) ②サククションフィルタ ③吸引コック ④接続ホース ⑤吸引アウトレットチャック ⑥液量計 ⑦本体廃液ホース ⑧アウトレットホース



原理

手術室内のアウトレットとアウトレットホースで接続することにより廃液タンク内に陰圧を導入する。圧力調整器の圧力調整バルブで、廃液タンク内の圧力を調整し、真空計で廃液タンク内の圧力を確認することができる。吸引コックを開放することで吸引を開始し、吸引物を廃液タンクに溜める。又、付帯機能として給水アウトレットに給水栓を接続することにより、水圧で廃液タンク内部を洗浄することができ、終了後は、本体廃液ホースから廃液タンク内を廃水し完了する。

【使用目的又は効果】

病院の医用ガス供給システムから供給される陰圧を利用して、液体又は粒状物質の吸引等の治療に用いる装置である。

**、* 【使用方法等】

使用方法

【吸引圧調整器を使用する場合】

- 1) 吸引アウトレットチャックに吸引圧調整器を接続してください。
- 2) 吸引圧調整器と吸引コネクタを接続ホースで接続してください。
- 3) フィルタソケットにサククションフィルタを接続してください。
- 4) サククションフィルタに吸引器具を接続してください。
- 5) アウトレットホースの吸引アダプターを、設備配管 (医用ガス供給システム) の吸引アウトレットに接続してください。
- 6) 吸引圧調整器のレバーを ON にしてください。
- 7) 真空計を確認しながらダイヤルを回し、吸引圧を調整してください。
- 8) 吸引コックを開放し、吸引を行ってください。

【吸引圧調整器を使用しない場合】

- 1) 吸引アウトレットチャックに吸引アダプターを接続してください。
- 2) 吸引アダプターと吸引コネクタを、接続ホースで接続してください。
- 3) フィルタソケットにサククションフィルタを接続してください。
- 4) サククションフィルタに吸引器具を接続してください。
- 5) アウトレットホースの吸引アダプターを、設備配管 (医用ガス供給システム) の吸引アウトレットに接続してください。
- 6) 吸引コックを開放し、吸引を行ってください。

使用後の処理

【廃液】

本体廃液ホースから、廃液タンク内の廃液を排出してください。

【洗浄】

- 1) 洗浄ホースカバーに、排水洗浄ユニットのユニット洗浄ホースを接続してください。
- 2) 廃液タンク内に給水し、洗浄してください。
- 3) 洗浄後は給水を中止し、使用後の処理【廃液】に従い、廃液を排出してください。

- ・構成部品、オプション品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
- ・病院の中央配管からの吸引圧 (-70kPa 以下) を使用してください。
- ・高吸引圧での使用は、故障の原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

6 年 (自己認証による)

※消耗品は定期的に交換してください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。
- ・使用前に作動することを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。
- ・一年毎に作動することを確認する。

洗浄・消毒

洗浄時に次亜塩素酸ナトリウムを使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL: 049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)

取扱説明書を必ずご参照ください。