

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器（コード：34662000）

らくらくマッサージシート

〔禁忌・禁止〕

- 骨粗鬆症など、骨の弱い方は使用しないでください。
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。
- 車の運転中は使用しないでください。

〔形状・構造及び原理等〕



※操作部詳細



No.	名称
①	マッサージ位置表示 LED
②	機能表示 LED
③	タイマー設定表示 LED
④	機能ボタン
⑤	強さボタン
⑥	電源ボタン
⑦	タイマーボタン

1. 構成

- ・ 本体
- ・ 付属品：
 - ・ AC 電源アダプタ
 - ・ シガレットライタープラグ

2. 電氣的定格

電源電圧：AC100V（50/60Hz）（AC 電源アダプタ）

DC12V（本体）

定格消費電力：12W

3. 動作原理

本製品は、施療部に電動機を内蔵。操作部の指示情報に基づき、制御を行うマイクロコントローラーが増幅器を介して電動機を作動させる。電動機の振動が、施療部の外郭のシートカバーを介して治療部位のマッサージを行う。そこがマッサージ部である。電源は、本体電源口に AC 電源アダプタまたはシガレットライタープラグから供給される。

〔使用目的、効能・効果〕

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

〔品目仕様等〕

仕様

振動回数 最大： 561（回／分）

最小： 459（回／分）

自動タイマー： 15分、30分

使用環境： 0～35℃

〔操作方法又は使用方法等〕

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 治療前の準備

(1) 本体を正しく設置してください。

(2) AC 電源アダプタのプラグを商用交流 100V（50/60Hz）のコンセントに差し込み接続して下さい。または、シガレットライタープラグを車載のシガレット電源に接続してください。

2. 治療の開始

電源ボタンを押して下さい。マッサージランプが点灯します。治療モード1、強さ3で動き出します。必要に応じて、機能ボタンで治療モードを選択し、強さボタンでマッサージの強さを選択してください。治療モードは機能表示ランプにより確認できます。

3. 治療の終了

治療を開始して15分、または30分経過すると、自動的にマッサージを終了します。また、途中で治療の停止をしたい場合は、電源ボタンを押してマッサージを終了してください。治療終了後、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

〔使用上の注意〕

1. 次の人は医師とご相談の上、使用してください。

- (1) 悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- (2) 心臓に障害のある人。
- (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人。
- (4) 体温38℃以上（有熱期）に人。
- (5) 安静を必要とする人。
- (6) せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れな

取扱説明書を必ずご参照ください。

ど、急性[とう(疹)痛性]疾患の人。

(7) 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害により知覚障害のある人。

(8) 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人。

(9) 背骨、脊椎に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。

(10) その他、医療機関で治療中の人。

(11) 使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談してください。

2. 使用する環境及び使用条件については、次のことにご注意ください。

(1) 浴室などの湿気の高い所では使用しないでください。

(2) 直接肌に当てて使用せずに、衣服の上から使用してください。

3. ご使用前には次のことにご注意ください。

(1) すべてのコードが容易に脱離しないよう正しく確実に接続されていることを確認してください。

(2) 操作スイッチなどが正常に作動することを確認してください。

(3) しばらくご使用にならなかった場合には、(1)(2)に準じるほか本品が正常に、かつ、安全に作動することを確認してください。

(4) 他の治療器と同時に使用しないでください。

(5) 繊維部の破れがないことを確認してください。破れがある時は使用を中止してください。

4. ご使用中には、次のことに注意してください。

(1) 本品に故障が発見された場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

(2) 身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

(3) 一日の使用時間は30分以内にしてください。長時間の使用は、筋肉や神経を痛める原因になります。

(4) 停電のときは直ちに電源を切り、電源プラグを抜いてください。

5. ご使用後は、次の事にご注意ください。

(1) ご使用後は電源を切り、電源プラグを抜いて下さい。

(2) コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引きぬいてください。

(3) 本品を片付けるときは、次回の使用に支障がないように清掃し、湿気の少ない場所に整理、保管して下さい。

[取扱い上の注意]

1. 取扱いを間違えると不具合を生じることがありますので、使用方法、使用上の注意等を厳守してご使用ください。

2. 子供に使用させたり、本体の上で遊ばせたりしないでください。

3. 寿命の終わった本品は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

[保守・点検に係る事項]

1. 故障した場合は勝手にいじらず、販売業者又は製造販売元にご連絡ください。

2. 本品は改造しないでください。

[貯蔵・保管方法及び使用期間等]

1. 貯蔵・保管方法

(1) 汚れやほこりを取った後、湿気の少なく結露しない場所に整理・保管してください。

(2) しばらくご使用にならない時は、カバー等を掛けてほ

こりが付着しないようにして下さい。

2. 使用期間等

・ 耐用期間 4年(自己認証(当社算出)による)

[包装]

・ 1セット/1箱

[製造販売業者及び製造業者の名称及び住所]

製造販売業者: 株式会社丸隆

住所: 〒151-0073

東京都渋谷区笹塚1-62-3アルス笹塚ビル

電話: 03-5365-3131

製造業者: JINJANG DAKANG ELECTRONICS

CO., LTD (晋江達康电子有限公司)

生産国: 中華人民共和国

販売業者(代理店) 連絡先



取扱説明書を必ずご参照ください。