*2018 年 3 月（第 2 版）
2016 年 10 月（第 1 版）

届出番号：13B1X00176IC0003

機械器具　55　医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器　JMDN コード：35424000

Getinge WD46 TURBO シリーズ

【警告】
1. 使用方法
(1) 洗浄槽にはアルコール・ガソリン・ガスなどの可燃物は入れないこと。[爆発のおそれがあるため]
(2) 装置、被洗浄物は高温になるため、手袋着用し直接触れないようにすること。[やけど・けがの恐れがあるため]

【禁忌・禁止】
1.使用方法
(1)水以外の液体を使用しないこと。[除染効果が得られなくなるため]
(2)洗浄槽を腐食させるおそれのある成分（塩分・強酸・強アルカリ等）を含んだ物質の洗浄は行わないこと。[洗浄槽変形の恐れがあるため]

***【形状・構造及び原理等】**
*1. 形状

*＜寸法・重量　＞

型式	高さ	幅	奥行	洗浄槽容積	自重
46-4	1930mm	850mm	692mm	201L	280kg
46-5	1930mm	850mm	692mm	225L	280kg

2.電気的定格

電気的定格	電圧	AC200V
	周波数	50/60Hz
	消費電力	11.0kW
機器の分類	保護の形式	クラスⅠ機器

3.作動原理
内蔵循環ポンプにより洗浄水を循環させ、各種アクセサリーにセットされた被洗浄物を除染する。また内蔵ヒーターにより洗浄水を加熱し、被洗浄物の消毒も行う。付属の乾燥機能により除染・消毒後、乾燥を行う。

【使用目的又は効果】
再使用可能な手術器具、麻酔器具、靴、及び他の手術用具の除染・消毒のために用いる洗浄器。

【使用方法等】
1. 使用方法
(1) 電源を入れる。
(2) 器具を洗浄ラックにのせ、洗浄槽に入れる。
(3) 実行プログラムの選択をする。
(4) スタートボタンを押し、洗浄槽の扉を閉める。
(5) 約 10 秒後に自動的にプログラムを開始する。
(6) 自動的にプログラムが進行し、完了となる。
(7) 扉を開ける。
(8) 洗浄槽から器具の乗った洗浄ラックを取り出す。

***【使用上の注意】**
詳細は取扱説明書を参照のこと。
(1) 漏電遮断器を設置すること。
(2) プログラミングおよびメンテナンスは弊社の認定作業員のみが実施すること。
(3) 本品は Getinge 社製純正洗剤を使用して開発及び洗浄効果を確認済であり、他社製洗剤を使用した場合、従来の洗浄効果が得られない恐れがある。必ず Getinge 社製純正洗剤を使用すること。
(4) 1mm 未満のチューブ状の器具を洗浄・消毒する際は、目の細かいフィルターを使用すること。
(5) 機器に洗浄アイテムを配置する前に、全ての容器を空にすること。
(6) 洗浄する器材と洗浄トローリーの最大重量 75 kg を超えないこと。
(7) 72 時間以上、本品が使用されていない場合、排水プログラム、Complete Drain を実行すること。また、機器を使用してアイテムを洗浄する前に、一度洗浄槽が空の状態で洗浄サイクルを実行すること。
(8) プログラムを中断しないこと。中断した場合、再度、プログラムを実行すること。[被洗浄物が正しく洗浄・消毒されないため。]
(9) ウォッシャーを他の搬入装置（例えば AGS）と一緒に使用する場合、マークされたエリアでシャトルを移動する際は注意すること。
(10) 洗剤吸入キャップは慎重に取り扱うこと。余分な洗剤等を除去する際、洗剤吸入キャップを容器に衝突させないこと。
(11) スケール除去プログラムで器材を洗浄しないでこと。[装置と回路内のスケール除去の為だけに使用するため。]
(12) ある洗浄剤から別の洗浄剤へと変更する場合、洗剤ポンプを再校正すること。
(13) 水をかけながら機器を洗浄しないこと。

***【保管方法及び有効期間等】**
*1.保管方法
温度：5～40℃
最大湿度：80％（31℃の場合）

2. 耐用期間
指定された保守点検を実施した場合 7年[自己認証(当社データ)による]

***【保守・点検に係る事項】**
*1.使用者による保守点検事項
詳細は取扱説明書を参照すること。
(1) 洗浄槽の底部に落下物が残っていないかチェックすること。
(2) スプレーウィングが支障なく回転しているかチェックすること。
(3) スプレーウィングの穴部が詰まっていないかチェックすること。
必要時、スプレーウィングを中央のナットをはずして取り外し、きれいに洗い流すこともできる。清掃後に再びスプレーウィングを取り付けたら、支障なく回転するかチェックすること。
(4) 洗浄槽底部にあるストレーナーを取り外して洗うこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

GG-IC010.IC01.02

(5) 接続アクセサリーが給水接続口に適切に接続されていることを確認すること。
(6) 洗浄ラックの給水口フィルターを定期的に清掃すること。
(7) 水漏れを発見した場合は、テクニカルセンターに修理を依頼すること。

2. 業者による保守点検事項
(1) スプレーウィングのベアリングは、定期的に点検もしくは交換を行う。
(2) 乾燥用エアフィルター及びファンは、定期的に点検もしくは交換を行う。
(3) 薬液(洗剤)ポンプ用のホース類は、定期的に点検もしくは交換を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者:
ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL 03-5463-8313

外国製造業者:
輸入先国:スウェーデン
製造元:Getinge Disinfection AB
(ゲティンゲ　ディスインフェクション　エービー)

取扱説明書を必ずご参照ください。