

高度管理医療機器

機械器具7 内臓機能代用器
人工心肺用回路システム 70524100
オキシア人工心肺回路N

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

本品はコーティング材料としてホスホリルコリン(以下、PCポリマーという)を使用しているが、体外循環における抗凝固剤の減量又は不使用を意図するものではないことに留意して、必要量の抗凝固剤にて、適切な抗凝固管理のもとで循環すること。[血液凝固が起るおそれがある。]

(p) 自己血回収ライン

1. アスピレーションライン(術野側の吸引チューブ)を閉塞させた状態で吸引器の減圧操作を行わないこと。[アスピレーションライン(術野側の吸引チューブ)を閉塞させた状態で、吸引源(院内の壁吸引、装置内のポンプ及び医療機関での外付けポンプ)からの吸引の中止又は減少が起こった場合に、圧の逆転現象が発生し、リザーバー(血液を一時保持する場所)と壁吸引部との間に存在する異物が混入するおそれがあるため。]
2. 吸引源とリザーバーの間に必ずレギュレーター(吸引制御装置)を使用すること。また、レギュレーターとリザーバーの間に使用する吸引ライン(レギュレーターとリザーバーを繋いでいるチューブ)は滅菌済みのものか単回使用で滅菌が施されているものを使用すること。なお、レギュレーターの設定値は吸引源で規定されている吸引圧以下の設定にはしないこと。[レギュレーターを使用しても圧の逆転現象は完全に防げないことからレギュレーターとリザーバーの間に使用する吸引ラインは滅菌済みのものを使用する。また、レギュレーターの吸引圧の設定は、吸引源で規定されている吸引圧以下とした場合にレギュレーターが適切に使用できないため、設定値以下にはしないこと。]
3. レギュレーターとリザーバーの設置位置について、リザーバーはレギュレーターに比べ高い位置で設定すること。また、設定できない場合にはレギュレーターとリザーバーの間に使用する吸引ラインをレギュレーターとリザーバーポートの低い位置で弛ませること。[リザーバーポートを高い位置で設定することにより、圧の逆転現象を軽減し、異物のリザーバーへの混入リスクを低減するため。また、体温などによる結露がリザーバーポートに混入しないため。]
4. 吸引源とリザーバーへの接続ラインは分岐をさせずに、単独のラインとする。[他の分岐ラインの圧開放による圧の逆転現象を防止するため。]

【形状・構造及び原理等】

〈品目の概要〉

本品は、体外循環や補助循環を目的とする人工心肺用回路システムである。人工肺、貯血槽、遠心ポンプ、ラインフィルタ、熱交換器、血液濃縮器及び、その他構成部品等から構成される。これに必要に応じて付属品が組み込まれる場合がある。

〈機器の形状及び各部の機能〉

本品は、以下(a)～(p)に示す回路からなり、用途に応じて組み立てて使用される。

(a) 脱血回路

静脈からの脱血を行う回路である。貯血槽の有無、タイプによ

り、以下の種類がある。

- 1) 体外循環回路に静脈貯血槽を有する回路では、脱血カニューレから静脈貯血槽入口までの回路をいう。
 - 2) 体外循環回路に貯血槽を有さない回路では、脱血カニューレからポンプ入口までの回路をいう。
- (b) ポンプ回路
- ローラポンプ等に装着される回路である。貯血槽の有無、タイプにより以下の種類がある。
- 1) 体外循環回路に静脈貯血槽を有する回路では、静脈貯血槽出口から人工肺入口までの回路をいう。
 - 2) 体外循環回路に貯血槽を有さない回路では、ポンプ入口から人工肺入口までの回路をいう。
- (c) 送回路
- 人工肺にて酸素加した動脈血を患者へ送血する回路である。送回路から分岐させ、脳等の再建部分枝血管末梢側へ送血する分離体外循環回路を含む。
- (d) 吸引／ベント回路
- 心内血を吸引するためのものであり、吸引し管から貯血槽へつながるラインをいう。
- (e) 心筋保護回路
- 虚血となった心筋を壊死から守るために、冠動脈あるいは冠静脈に動脈血や心筋保護液を送るための回路であり、心筋保護液注入用力ニューレへつながるラインをいう。
- (f) 血液濃縮回路
- 体外循環血液を濃縮する目的で使用される回路である。入口側は脱血回路、ポンプ回路、送回路、バイパスライン、又は気泡除去ラインに接続され、出口側は貯血槽又は脱血回路へつながる。
- (g) 採血ライン
- 採血あるいは回路中への薬液注入に用いられるラインをいう。
- (h) ガスライン
- 酸素あるいは二酸化炭素等を送るラインをいう。
- (i) 再循環ライン
- 脱血回路と送回路をつなぐラインをいう。
- (j) 気泡除去ライン
- 人工肺又はラインフィルタ若しくはバブルトラップなどの内部気泡を排出するための回路である。出口は通常、貯血槽へつなげる。
- (k) 陰圧吸引補助ライン
- 静脈貯血槽につなぎ、静脈貯血槽に陰圧をかけるためのラインである。脱血の補助を行う。
- (l) 圧力モニターライン
- ポンプ回路又は送回路、及び圧力計と接続し、回路内圧をモニタするラインをいう。
- (m) プライミングライン
- 人工心肺回路内にプライミング液を充填する際に用いるラインをいう。
- (n) 補助ライン
- 人工心肺回路につながる予備及び補助に用いるラインをいう。
- (o) 血液回収ライン
- 回路内に残った血液を回収するラインをいう。
- (p) 自己血回収ライン
- 自己血回収キット(のリザーバー)に接続されるラインをいう。

- ・適応となる患者及び疾患名
冠動脈疾患、後天性弁膜症、先天性心疾患、大血管疾患、重症心不全の外科治療を必要とする疾患等に対する開心術又は重症心不全等に対する補助循環において、人工心肺を用いた体外循環が施行される患者あるいは循環補助を必要とする患者を適応とする。
- ・使用する状況
上記適応患者及び疾患に対し、開心術あるいは循環補助が施行されている間、常温あるいは低体温下で、生体機能を維持しうる適正血液流量にて使用される。
- ・期待する結果
開心術あるいは循環補助が施行されている間、人工心肺装置の一部として、適正流量の維持及び血液への酸素付加、血液からの炭酸ガスの除去及び血液の冷却、加温を行うために使用し、術中における患者の心肺機能を代行あるいは補助することができる。

【使用方法等】

1. 準備

- (1) 本品の包装及び本品に異常がないことを確認した後、セッティングします。
- (2) 流れ方向や接続位置に問題がないことを確認し、すべての接続部を締め具で固定します。

2. プライミング

- (1) プライミングを行い、本品及び各構成部品等から気泡を完全に除去するとともに、液漏れ、気泡の引き込みがないことを十分に確認し、体外循環開始まで待機します。

3. 体外循環開始及び体外循環中

- (1) ポンプを始動させる前に、回路の開閉状況を確認します。
- (2) 体外循環回路中に組み込まれる人工肺や送血フィルタ等の各構成部品の添付文書に従い、体外循環を開始します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 本品の送脱血回路をカニューレに接続する際は、回路を確認し正しく接続すること。
2. 直ちに接続しないポートキャップは外さないこと。
3. 接続においては、ポンプや組み込まれる人工肺、送血フィルタ等の流れ方向及び接続位置を十分に確認すること。
4. すべての接続部について、適切な方法で補強すること。[高い圧力や外力によって接続部が外れるおそれがある。]
5. ガスラインを接続する前に以下を実施すること。
 - (1) ガスラインにガスを流し、ガスが正常に通氣することを確認すること。万一、ガスフィルタの閉塞等によりガスが通氣しない場合は、ガスラインを交換すること。
 - (2) ガス供給源から流れるガスの酸素濃度が設定どおりであることを確認すること。
6. 本品へのプライミング操作は、クリスタロイドプライミング(血液及び血漿等血液由来のものを含まない)で行うこと。もしプライミング液に血液由来の製品(血液・血漿・血液製剤)を入れる時には、本品のプライミングが完了した後の再循環中に追加すること。
7. 低温循環において、血液の粘度上昇、又は血液濃縮操作による本品内の血液通過抵抗上昇に注意すること。
8. 人工肺の圧力損失の上昇を把握するため、人工肺手前で送血圧をモニタすること。
9. 人工肺の圧力損失の増大が認められた場合は、血液の冷却を一時停止すること。圧力損失が下がり改善が認められるようであれば、冷却停止の維持又は冷却速度を減じることにより対処すること。冷却を停止しても圧力損失が下がらない場合は、人工肺の目詰まりのおそれがあるため、新しい人工肺と交換すること。
10. 別途、貯血槽に陽圧開放弁を取り付ける場合は、必ず静脈血消泡部内を通過するルアポートに設置すること。[心内血フィル

タ部内を通過するルアポートに設置すると血液が噴出するおそれがある。]

11. 昇温時の熱交換器に流す水と血液との温度差は、15°C以内にすること。また、熱交換器に42°C以上の温水を流さないこと。[過度の加温は血液の損傷を増加する。]
12. 循環中、チューブやポート等の接続部に緩みや漏れ等の異常がないか定期的に確認すること。
13. 鉗子、刃物等でチューブを傷つけないように注意すること。
14. チューブのねじれに注意し接続すること。接続時、使用中において無理に引っ張ったりしないこと。
15. ウォータトラップは必ず陰圧源及び貯血槽の陰圧吸引ポートより低い位置に設置すること。
16. 気泡除去操作及び循環中は、鉗子で叩く等の過度の衝撃を加えないこと。[本品の破損、リークを起こすおそれがある。]
17. 本品に落下等の強い衝撃を与えた場合は、使用しないこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本医療機器を用いた体外循環回路の接続・使用にあたっては、学会のガイドライン等、最新の情報を参考とすること。
<参考>
日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会:人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン
- *2. 血液の凝固を防ぐため、適切なヘパリン等の抗凝固剤投与を行うこと。また、体外循環前の抗凝固剤投与後、必ず活性化凝固時間(ACT)等を測定し、480秒以上であることを確認した後、体外循環を開始すること。体外循環中も活性化凝固時間等を測定し、適正な抗凝固管理を行うこと。
3. 本品は可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。
- *4. アルコール等の有機溶剤を使用する場合は、各構成部品のポート及びコネクタのひび割れについて注意すること。[アルコール等の有機溶剤により各構成部品のポート及びコネクタがひび割れ、液漏れ、空気混入等が生じるおそれがある。なお、ポートへの過度な曲げ負荷及び引っ張り負荷、コネクタの過度な締めつけ及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
5. テーパ部に薬液が付着すると、かん合部の緩みが生じるおそれがあるので注意すること。
6. 組合せ部品との接続時は、接続部を直接手で触れないように注意して無菌的操作を行い、確実に接続すること。
7. 緊急交換用に本品の予備を必ず準備しておくこと。
8. 陰圧吸引補助脱血を用いての体外循環の際は以下の事項を遵守すること。
 - (1) 陰圧吸引補助ラインにはガスフィルタを使用せず、ウォータトラップを装着すること。
 - (2) 陰圧吸引補助ラインは毎回滅菌された新しいものを使用すること。
 - (3) 貯血槽には陽圧アラーム付きの圧力計及び陽圧開放弁を装着すること。
 - (4) 陰圧吸引補助脱血を用いる際には、微調整が出来る専用の陰圧コントローラを使用すること。

〈不具合・有害事象〉

1. 重大な不具合
空気混入、人工肺の循環停止、人工肺のガス交換能低下
2. その他の不具合
逆流、漏れ、外れ、亀裂、過少投与、過量投与、詰まり、血液凝集
3. その他の有害事象
溶血

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3年 [自己認証(当社データ)による]

包装の使用期限を参照すること。

〈使用期間〉

6時間 [性能評価は6時間で実施されている]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

TEL 03-6404-0603