

開封後は、すみやかにご使用下さい。



第2類医薬品

イソシアヌル酸系

プール用・足腰洗槽用殺菌・消毒剤

顆粒剤

ハイライトエース<sup>®</sup>G

NET 1.0kg

混合禁止



製造販売元



日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

相談窓口

環境化学品部 03-3296-8040

## ★有効成分

1g中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム1gを含有する。

## ★用法及び用量

プール水：プール水1m<sup>3</sup>に対し本品2～3gの割合でプール内に投入するか、又は溶解させて循環水に注入して下さい。

プール用足腰洗い槽水：水1m<sup>3</sup>に本品を150～200gの割合で投入して溶解させて下さい。

## ★効能又は効果

プール水、プール用足腰洗い槽水の殺菌及び消毒。

使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるようにしてください。

### 【使用上の注意】

#### してはいけないこと

(守らないと重大な事故につながります)

- (1) 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリアー、高度さらし粉）との直接混合は絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- (2) 酸、脱塩素剤（チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等）、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにして下さい。急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等）が発生し、爆発・発火することがあります。

#### 相談すること

(次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って、医師に相談して下さい)

- (1) 本剤を誤って飲みこんだり、吸入したときは、すぐにこの製品を持って、医師に相談して下さい。
- (2) 本剤が目に入らぬように注意して下さい。もし目に入ったときは、こすらずにすぐに水またはぬるま湯で十分に洗い流し、この製品を持って、医師に相談して下さい。
- (3) 本剤が皮膚又は衣服に付着したときは、すぐに水で十分に洗い流して下さい。本剤により皮膚の刺激症状（刺激感、発疹・発赤、かゆみ、はれ、ただれ等）があらわれることがあります。症状が重いときは、この製品を持って、医師に相談して下さい。

### 【保管及び取扱上の注意】

(本剤は強力な酸化剤です。保管及び取扱にはご注意ください。)

- (1) 火気、熱、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- (2) 取扱時は手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用して下さい。
- (3) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (4) 火災時には本剤を現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は、大量の水をかけて下さい。
- (5) 火災の原因となりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。
- (6) 他の容器や袋に詰め替えないで下さい。識別できなくなったり、誤用の原因となります。
- (7) 本剤が壁、床等の塗装面に付着すると変色することがありますので、取扱に注意して下さい。
- (8) 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選び下さい。

### 【廃棄の方法】

処分するときは、販売店にお問い合わせ下さい。

【相談窓口】 環境化学品部 03-3296-8040

